

ELARDO

Elardo Everyday Slim Magnetic Power Bank

Uživatelský návod

Produkt	Elardo Everyday Slim Magnetic Power Bank
Model	ELEPB5000
Typ	přenosná powerbanka s USB-C a magnetickým bezdrátovým nabíjením
Kapacita baterie	5000 mAh / 3,85 V / 19,25 Wh
Využitelná kapacita (rated)	2750 mAh při 5 V=2 A
Verze návodu	1.0
Datum vydání	06/2026
Produktové označení	ELEPB5000

Obsah

Přehled kapitol. Bezpečnostní a technické informace jsou uvedeny v plném znění.

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 01 Název produktu | 11 Bezpečnostní upozornění |
| 02 Produktové označení | 12 Postup v nouzi |
| 03 Krátký popis | 13 Správné používání a skladování |
| 04 Obsah balení | 14 Čištění a údržba |
| 05 Popis částí powerbanky | 15 Řešení problémů |
| 06 Technické specifikace | 16 Likvidace a recyklace |
| 07 Jak powerbanku používat | 17 Vysvětlení symbolů |
| 08 Nabíjení powerbanky | 18 Informace o shodě |
| 09 Nabíjení zařízení pomocí powerbanky | 19 Výrobce a kontakt |
| 10 LED indikátory | 20 Záruka a zákaznická podpora |

01

Název produktu

Elardo Everyday Slim Magnetic Power Bank

02

Produktové označení

ELEPB5000

03

Krátký popis

Elardo Everyday Slim Magnetic Power Bank (ELEPB5000) je tenká přenosná powerbanka pro každodenní nabíjení telefonu a dalších kompatibilních zařízení. Nabíjet lze přes kabel USB-C nebo bezdrátově pomocí magnetického zarovnání, které pomáhá správně umístit telefon na nabíjecí plochu. Powerbanka je určena pro běžné použití v suchém vnitřním prostředí.

04

Obsah balení

1. Powerbanka Elardo Everyday Slim Magnetic Power Bank
2. Nabíjecí kabel USB-C
3. Uživatelský návod dostupný přes QR kód na obalu

05

Popis částí powerbanky

1. USB-C port - nabíjení powerbanky a nabíjení zařízení kabelem.
2. Tlačítko - zapnutí a vypnutí powerbanky.
3. LED indikátory baterie - zobrazují přibližný stav nabití.
4. Indikátor rychlého nabíjení - signalizuje aktivní rychlejší nabíjení.
5. Indikátor bezdrátového nabíjení - signalizuje aktivní bezdrátové nabíjení.
6. Bezdrátová nabíjecí plocha - bezdrátové nabíjení kompatibilních zařízení.
7. Magnetické zarovnání - pomáhá správně umístit kompatibilní telefon na nabíjecí plochu.

06

Technické specifikace

Parametr	Hodnota
Produkt	Elardo Everyday Slim Magnetic Power Bank
Typ produktu	Přenosná powerbanka
Kapacita baterie	5000 mAh / 3,85 V / 19,25 Wh
Využitelná kapacita (rated)	2750 mAh při 5 V=2 A
USB-C vstup	5 V=3 A, 9 V=2 A, max. 18 W
USB-C výstup	5 V=3 A, 9 V=2,22 A, 12 V=1,67 A, max. 20 W
Bezdrátový výstup	max. 15 W (pro iPhone 7,5 W)
Bezdrátové nabíjení	magnetické bezdrátové nabíjení
Provozní teplota	0-40 °C
Skladovací teplota	-10-40 °C
Krytí	IPX0 - chraňte před vodou a vlhkostí
Hmotnost	cca 112 g

Parametr	Hodnota
Země původu	Vyrobeno v Číně

07 Jak powerbanku používat

1. Před prvním použitím powerbanku plně nabijte.
2. Před každým použitím zkontrolujte, že powerbanka, kabel ani konektory nejsou poškozené.
3. Krátkým stiskem tlačítka powerbanku zapněte.
4. Připojte telefon nebo jiné zařízení kabelem USB-C, případně jej položte na bezdrátovou nabíjecí plochu.
5. Při bezdrátovém nabíjení telefon správně zarovnejte s magnetickou nabíjecí částí.
6. Sledujte LED indikátory pro orientační stav baterie.
7. Po dokončení nabíjení odpojte kabel nebo sejměte zařízení z nabíjecí plochy.
8. Dvojitým stiskem tlačítka powerbanku vypnete.

08 Nabíjení powerbanky

1. Připojte kabel USB-C do USB-C portu powerbanky.
2. Druhý konec připojte k vhodnému napájecímu adaptéru USB-C.
3. Pro optimální nabíjení použijte adaptér s výstupem 5 V=3 A nebo 9 V=2 A.
4. Nabíjejte pouze v suchém a dobře větraném prostředí, pod dohledem.
5. Během nabíjení se powerbanka může mírně zahřívat - to je běžné. Pokud se zahřívá výrazně, ihned ji odpojte a přestaňte používat.

09 Nabíjení zařízení pomocí powerbanky

Nabíjení přes kabel USB-C

1. Připojte kompatibilní kabel do USB-C portu powerbanky.
2. Druhý konec připojte k nabíjenému zařízení.
3. Zkontrolujte, že se nabíjení spustilo.
4. Po dokončení kabel odpojte.

Maximální výkon kabelového výstupu je 20 W.

Bezdrátové magnetické nabíjení

1. Položte kompatibilní telefon na bezdrátovou nabíjecí plochu.
2. Ujistěte se, že je telefon správně zarovnaný s magnetickou částí.
3. Mezi powerbanku a telefon nekládejte kovové předměty, platební ani magnetické karty.
4. Některé kryty mohou bezdrátové nabíjení zpomalit nebo mu bránit.
5. Pokud se nabíjení nespustí, upravte polohu telefonu nebo sejměte kryt.

Maximální výkon bezdrátového nabíjení je 15 W (u iPhonů 7,5 W). Skutečný výkon závisí na použitém zařízení, jeho nastavení, stavu baterie, teplotě a typu krytu.

10 LED indikátory

1. 4 bílé indikátory: přibližně plné nabití
2. 3 bílé indikátory: přibližně 75 %
3. 2 bílé indikátory: přibližně 50 %
4. 1 bílý indikátor: přibližně 25 %
5. Blikající nízký stav: powerbanku nabijte
6. Indikátor bezdrátového nabíjení: bezdrátové nabíjení je aktivní

Poznámka: LED indikátory jsou orientační; skutečný stav baterie se může mírně lišit.

11 Bezpečnostní upozornění

Bezpečnostní upozornění Tento výrobek obsahuje lithiovou baterii. Při nesprávném použití, poškození, zkratu, přehřátí nebo vystavení vysoké teplotě může dojít k požáru, výbuchu nebo úniku elektrolytu. Dodržujte následující pokyny:

1. Powerbanku používejte pouze k účelu, ke kterému je určena.
2. Powerbanku nepoužívejte, pokud je poškozená, deformovaná, nafouklá, prasklá, zapáchá, kouří, nadměrně se zahřívá nebo z ní uniká kapalina.
3. Nepoužívejte poškozené kabely ani adaptéry. Používejte pouze adaptér a kabel odpovídající uvedeným parametrům a se značkou CE.
4. Powerbanku nerozebírejte, nepropichujte, nemačkejte, neohýbejte, neupravujte ani nevystavujte silným nárazům.
5. Nezkrajte kontakty a nenoste powerbanku volně společně s kovovými předměty, které by mohly způsobit zkrat.
6. Nevkládejte kovové předměty mezi powerbanku a nabíjené zařízení.
7. Powerbanku nevystavujte vodě, dešti, vlhkosti ani jiným kapalinám. Nepoužívejte ji v koupelně ani v blízkosti vody.
8. Powerbanku nevystavujte ohni, vysoké teplotě, přímému slunci ani jiným zdrojům tepla.
9. Nabíjejte pouze pod dohledem. Nenabíjejte bez dozoru, přes noc, na hořlavém podkladu (postel, pohovka, koberec) ani v blízkosti hořlavých materiálů.
10. Powerbanku nepoužívejte pod polštářem, přikrývkou ani na místě, kde nemůže odvádět teplo.
11. Při neobvyklém zahřívání, zápachu, kouři nebo jiné závadě powerbanku ihned odpojte a přestaňte používat.
12. Uchovávejte mimo dosah dětí. Děti smí powerbanku používat pouze pod dohledem dospělé osoby. Výrobek není hračka.

12 Postup v nouzi

1. Pokud se powerbanka nadměrně zahřívá, deformuje, nafoukne, kouří nebo z ní uniká kapalina, je-li to bezpečné, odpojte ji od napájení i od nabíjeného zařízení. Přeneste ji na nehořlavý povrch mimo hořlavé předměty, zajistěte větrání a dále ji nepoužívejte.
2. Při vznícení oheň nezakrývejte hořlavým materiálem; je-li to možné, použijte vhodný hasicí přístroj a přivolejte hasiče (tísňová linka 112).
3. Při úniku elektrolytu zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Při zasažení opláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

13 Správné používání a skladování

1. Skladujte na suchém místě při běžné pokojové teplotě.
2. Powerbanku používejte při teplotě 0-40 °C; skladujte ji při -10-40 °C.
3. Powerbanku dlouhodobě nevystavujte přímému slunci.
4. Pro dlouhodobé skladování udržujte baterii nabitou přibližně na 50 % a alespoň jednou za 3 měsíce ji dobijte. Neskladujte ji trvale zcela vybitou ani zcela nabitou.
5. Převážte powerbanku pouze v příručím zavazadle, nikdy v odbaveném. Tento výrobek má 19,25 Wh, tedy hluboko pod leteckým limitem 100 Wh; konkrétní pravidla si vždy ověřte u své letecké společnosti. Chraňte konektory před zkratem.

14 Čištění a údržba

1. Před čištěním powerbanku odpojte od všech zařízení.
2. Čistěte měkkým suchým hadříkem.
3. Nepoužívejte vodu, chemické čisticí prostředky, rozpouštědla ani abrazivní materiály.

4. Powerbanku neotevírejte a nepokoušejte se ji sami opravovat. Poškozenou powerbanku dále nepoužívejte.

15 Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Doporučené řešení
Powerbanka nenabíjí zařízení přes kabel	Powerbanka je vybitá	Nabijte powerbanku
Powerbanka nenabíjí zařízení přes kabel	Nevhodný nebo poškozený kabel	Použijte jiný kompatibilní kabel
Powerbanka se nenabíjí	Nevhodný adaptér nebo kabel	Použijte kompatibilní adaptér a kabel USB-C
Bezdrátové nabíjení se nespustí	Telefon není správně umístěný	Upravte polohu telefonu
Bezdrátové nabíjení se nespustí	Kryt brání nabíjení	Sejměte kryt nebo použijte kompatibilní
Bezdrátové nabíjení se přerušuje	Cizí předmět mezi telefonem a powerbankou	Odstraňte kovové předměty, karty a překážky
Powerbanka se nadměrně zahřívá	Nevhodné prostředí, kabel, adaptér nebo závada	Odpojte, nechte vychladnout; při opakování dále nepoužívejte
Nabíjení je pomalejší, než čekáte	Stav zařízení, teplota, kryt nebo typ nabíjení	Zkontrolujte kabel, adaptér, kryt a okolní teplotu

16 Likvidace a recyklace

Powerbanku nevyhazujte do směsného komunálního odpadu. Obsahuje lithiovou baterii a patří do zpětného odběru elektrozařízení a baterií. Odevzdejte ji na sběrném místě nebo u prodejce zajišťujícího zpětný odběr. Powerbanku nevhazujte do ohně. Správnou likvidací pomáháte chránit životní prostředí a podporujete recyklaci materiálů.

17 Vysvětlení symbolů

1. CE - výrobek je ve shodě s příslušnými předpisy Evropské unie.
2. Přeškrtnutá popelnice - nevyhazujte do směsného odpadu; odevzdejte k tříděnému sběru elektrozařízení a baterií.
3. Symbol recyklace - obal a výrobek jsou určeny k recyklaci.

18 Informace o shodě

Výrobek splňuje příslušné požadavky právních předpisů Evropské unie vztahující se na tento typ zařízení. EU prohlášení o shodě je dostupné na vyžádání u společnosti Elardo Europe s.r.o.

19 Výrobce a kontakt

Výrobce: Elardo Europe s.r.o.

Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1, Česká republika

IČO: 23513900

Značka: Elardo

Produkt: ELEPB5000

Kontakt / zákaznická podpora: info@yourelardo.com · www.yourelardo.com

20 Záruka a zákaznická podpora

Na powerbanku se vztahuje zákonná odpovědnost za vady podle platných předpisů. V případě problému kontaktujte prodejce nebo podporu Elardo: info@yourelardo.com. Uvedte ELEPB5000 a šarži (Lot) z obalu.